

ONRIDE[®]

ІНСТРУКЦІЯ:

1. Розбортуйте покриття та дістаньте камеру
2. Знайдіть пошкодження у камері
3. Підготуйте камеру до поклейки
 - підберіть латку відповідного розміру
 - зачистіть «теркою» місце проколу
 - нанесіть клей товстим шаром на камеру.

Площа ділянки, змащена клеєм, повинна бути більше розмірів латки. Почекайте, поки клей підсохне

 - нанесіть другий, тонший шар клею на те ж саме місце. Також дайте клею підсохнути
4. Клеїмо латку
 - зніміть фольгу з латки, міцно притисніть її до місця проколу
 - фольга зберігає знежиреність поверхні латки - тому знімайте її безпосередньо перед поклейкою
5. Перед тим, як ставити назад в колесо відремонтовану камеру - перевірте внутрішню частину покриття